

## INSTRUKTION FÖR KODLÅS MED 2 PERSONLIGA KODER EM 020/030 Design YES.

De personliga koderna på detta skåp har förprogrammerats vid fabrik till **(Start) 1,2,3,4,5,6** samt **(Start) 5,6,7,8,9,0** vilket kan ändras till valfri kod enligt eget önskemål.

### ÖPPNING

- 1) Tryck på **(Start)** knappen på sifferpanelen och tryck därefter i en följd på siffrorna **1 2 3 4 5 6** eller **5 6 7 8 9 0** inom 10 sek.
- 2) När ovanstående 6 siffror tryckts in, lyser en grön lampa intill displayen märkt open. Så länge den gröna lampan lyser kan du öppna skåpet genom att vrida vredet åt höger.

### OMPROGRAMMERING TILL PERSONLIG KOD

Detta görs med öppen dörr:

#### Den första personliga koden.

- 1) På insidan av dörren finns en ”minnesknapp”
- 2) Tryck på minnesknappen och sedan knapp 1.
- 3) Tryck därefter på startknappen och de 6 nya siffrorna som ni valt som Er egna kod.
- 4) Låset är nu programmerad till Er personliga kod.
- 5) Testa alltid så att koden fungerar innan Ni stänger och låser dörren.

#### Den andra personliga koden

- 1) Tryck på ”minnesknappen” på insidan av dörren och sedan på knapp 2
- 2) Se från punkt 3 ovan.

### BATTERIBYTE

När batterikapaciteten blir för låg, visar displayen ”Lo-Bat” varje gång **(Start)** trycks in. Batteribyte bör då ske omgående. När batteribyte skett, testar skåpet de nya batterierna. Avvakta under tiden med att trycka på displayen, tills den slocknat. Använd 4 st 1,5 volts alkaliska batterier.

### SPÄRR

Om fel nummer trycks in fler än 5 gånger i en följd, kommer ett larm att startas och ljuda under 3 minuter. Vänta till larmet stängs av och prova igen.

För teknisk hjälp ring: 0413-21640  
En mer utförlig anvisning finns bifogad på Engelska.